INSTRUKCJA OBSŁUGI

PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK



TL-PS110P

#06284

wersja 1.1

Wstęp

Print serwer TL-PS110P umożliwia udostępnienie drukarki w sieci LAN. Współpracuje z systemami opartymi o platformy Windows 9x/98/98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/Vista, Mac OS 8.0 lub nowszy, UNIX/Linux, NetWare 3.12 lub nowszy (Bindery/NDS). Posiada możliwość zarządzania z użyciem protokołu SNMP. Dołączone oprogramowanie PSAdmin ułatwia sprawną konfigurację urządzenia. Print serwer nie wspiera wydruku na drukarkach typu host, takich jak CAPT, GDI, PPA. Dzięki wbudowanemu serwerowi sieci urządzenie można konfigurować poprzez przeglądarkę internetową. Urządzenie zostało wyposażone w porty 10/100Mbps RJ-45 oraz C36 Contronics, wspiera protokoły TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB (over IP) oraz RAW TCP.

Ostrzeżenie

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu może spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie i utratę gwarancji.

Bezpieczeństwo użytkowania

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC).

1. Zawartość opakowania

- print serwer TL-PS110P,

- zasilacz 3,3V DC 2A,
- płyta CD z oprogramowaniem,
- niniejsza instrukcja obsługi.

Podczas dostawy należy upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy również o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyżej zamieszczoną listą.

2. Zawartość instrukcji

Instrukcja ta zawiera opis print serwera TL-PS110P z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i użytkowania. **Przed przystąpieniem do instalacji** urządzenia należy **dokładnie przeczytać całość tej instrukcji**, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu.

3. Zasady bezpieczeństwa

Print serwer TL-PS110P jest zgodny z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych.

- przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych należy odłączyć od zasilania komputer, w którym zamontowano kartę,
- prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny,
- nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych,
- zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych,
- upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane,
- komputer jest wyłączony dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami,
- jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie. Należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje.

<u>Uwaga!</u> Nie należy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

4. Budowa

Panel przedni:



Na panelu przednim umieszczone są:

- gniazdo zasilania 3.3V 2A,
- złącze RJ-45,
- dioda wskazująca status urządzenia.

Panel tylni:



Na panelu tylnim znajduje się złącze C63 (Centronics).

Panel boczny:



Na panelu boczny znajduje się przycisk Reset umożliwiający przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia.

Urządzenie należy umieścić w taki sposób, by było widać diody kontrolne umieszczone na górnej części panelu urządzenia.

Opis diod LED znajdujących się na przednim panelu urządzania:

Dioda	Opis
Status	Podczas włączania urządzenia, dioda Status powinna błysnąć pięć razy. Jest to część procedury Power On Self Test (POST). Pięć błyśnięć oznacza prawidłową pracę urządzenia, ich brak informuje o uszkodzeniu sprzętu. Po prawidłowo wykonanym teście dioda będzie włączona.
100Mbps	Świecenie ciągłe diody w kolorze zielonym oznacza pracę portu urządzenia z pręd- kością 100Mbps.
10Mbps	Świecenie ciągłe diody w kolorze żółtym oznacza pracę portu urządzenia z prędko- ścią 10Mbps.

5. Instalacja sprzętu

5.1 Zasilanie

Urządzenie zasilane jest poprzez zewnętrzny zasilacz AC/DC. Należy podłączyć zasilacz z adapterem do sieci prądu przemiennego 230V 50Hz, a złącze DC 3,3V wpiąć do gniazda zasilania urządzenia.

5.2 Oprogramowanie

Dołączone na płycie CD oprogramowanie wspomagające nie jest wymagane do prawidłowego funkcjonowania urządzenia. Jest to oprogramowanie służące do zarządzania urządzeniem z poziomu MS Windows® oraz uaktualniania oprogramowania print serwera.

5.3 Środowisko pracy

Należy zadbać, aby urządzenie umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do portów. Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie) bądź urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory, itp.).

5.4 Podłączenie urządzeń

Aby poprawnie zainstalować print serwer należy:

- odłączyć drukarkę od zasilania,
- podłączyć print serwer do portu drukarki przyłączem LPT,
- podłączyć drukarkę do zasilania,
- podłączyć zasilacz do złącza DC print serwera,
- podłączyć przyłącza UTP do portu RJ-45 print serwera i przełącznika/koncentratora,
- odczekać 10 sekund do czasu, aż diody LED przestaną pulsować.



6. Instalacja oprogramowania PSAdmin

Aby uzyskać komunikację sieciową z urządzeniem, należy w komputerze ustawić odpowiedni adres IP np. **192.168.0.100**:

Domyślny adres IP print serwera:

Adres IP : **192.168.0.10** Maska : **255.255.255.0**

W celu dokonania instalacji należy:

- włożyć do napędu płytę CD,
- wyświetli się okno powitalne:



- aby zainstalować urządzenie i skonfigurować połączenie z drukarką należy wybrać opcję Setup Wizar,
- postępować zgodnie z instrukcjami pojawiającymi się na ekranie.

Uwaga:

Instalacja oprogramowania z płyty CD spowoduje wgranie odpowiednich sterowników print serwera i uruchomienie kreatora ustawień. Standardowym katalogiem instalacji będzie C:\Program files\Network Print Monitor.

7. Konfiguracja

7.1 Tabela rozwiązań konfiguracji

System operacyjny	Funkcja	Opis		
Narzędzie PSAdmin / Kreator ustawień				
Windows 95/98/Me Windows NT/2000/XP/2003	Instalowanie pojedynczej sieci w sieci typu "każdy z każdym" lub "klient-serwer"	Prosta instalacja z płyty CD dostar- czonej z urządzeniem		
Wbudowany serwer sieciowy				
Windows 95/98/Me Windows NT/2000/XP/2003 Linux, Mac OS	Zdalna konfiguracja poprzez prywatną sieć LAN	Konfiguracja za pośrednictwem przeglądarki IE, Netscape, itp.		
HP WEB JetAdmin				
Windows NT/2000/XP	Zdalna konfiguracja i zarządzanie wraz z alarmowaniem	Rozwiązanie dla ciągłego zarządza- nia większą ilością drukarek gdzie- kolwiek w sieci LAN		
Internetowy protokół drukowania				
Windows NT/2000/XP	Drukowanie poprzez Internet	Oszczędzanie dystrybucji wysokiej jakości dokumentów poprzez Internet		

7.2 Konfiguracja drukarki do współpracy z print serwerem

- w folderze Drukarki i faksy (Start → Ustawienia → Panel sterowania) należy odnaleźć daną drukarkę,
- kliknąć prawym przyciskiem myszy na ikonie drukarki i z menu podręcznego wybrać Właściwości,
- wybrać zakładkę Porty i kliknąć na przycisk [Dodaj port...],
- z wyświetlonej listy należy wybrać Network Print Protocol,
- w nowo otwartym oknie należy wybrać zakładkę TCP/IP i wybrać odpowiedni urządzenia.

7.3 Program PSAdmin

Do zarządzania urządzeniem służy aplikacja PSAdmin przeznaczona pod platformę Windows®.

Po poprawnym zainstalowaniu i uruchomieniu oprogramowania (Start → Programy → Network Print Server → PSAdmin) pojawi się okno programu:



Widoczne informacje w głównym oknie programu:

Device Name MAC Address Print Server Name Version Status	 nazwa sprzętowa używanego print serwera, adres ethernetowy MAC print serwera, nazwa print serwera, do którego podłączone jest urządzenie, wersja oprogramowania, bieżący status drukarek.
--	---

Znaczenie ikon:



- wyświetlenie właściwości urządzenia,

- uruchomienie kreatora konfiguracji urządzenia,
- przywracanie ustawień fabrycznych urządzenia,



- aktualizacja programowania urządzenia,

- odświeżenie listy dostępnych print serwerów w sieci.

7.4 Zarządzenie przy użyciu przeglądarki internetowej

Zarządzanie urządzeniem może obywać się poprzez przeglądarkę internetową. W pole adresu przeglądarki należy wpisać adres IP print serwera: **192.168.0.10.**

Pojawi się główne okno konfiguracji:

TP-LINK				Network	FL-PS110P Print Server
Status Setup	Misc	Restart]		
System Printer	TCP/IP				Mor
This page	e displays the ger	neral system i	nformation o	of the print ser	ver.
System Information					
oystom internation					
Print Server Name :	1P_PrintSe	erv293AC8			
Print Server Name : System Contact :	1P_PrintSe	erv293AC8			
Print Server Name : System Contact : System Location :	1P_PrintSe	erv293AC8			
Print Server Name : System Contact : System Location : System Up Time :	1P_PrintSe 0:00:20	erv293AC8			
Print Server Name : System Contact : System Location : System Up Time : Firmware Version :	1P_PrintSe 0:00:20 8.03,307 0	erv293AC8	/07 14:11:3	8)	
Print Server Name : System Contact : System Location : System Up Time : Firmware Version ; MAC Address :	1P_PrintSe 0:00:20 8.03.30⊺ 0 00-40-01-3	erv293AC8 1008 (2007/08 29-3A-C8	/07 14:11:3	8)	
Print Server Name : System Contact : System Location : System Up Time : Firmware Version : MAC Address : E-mail Alert :	1P_PrintSe 0:00:20 8.03.307 0 00-40-01-3 Disabled	erv293AC8 1008 (2007/08 29-3A-C8	/07 14:11:3	8)	
Print Server Name : System Contact : System Location : System Up Time : Firmware Version : MAC Address : E-mail Alert : Print Jobs	1P_PrintSe 0:00:20 8.03.30T 0 00-40-01-3 Disabled	erv293AC8 1008 (2007/08 29-3A-C8	/07 14:11:3	8)	

Dostępne opcje:

- Status informacje dotyczące print serwera np.: nazwa, wersja sterowników, adres MAC, ustawienia TCP-IP (adres IP, maska, brama domyślna).
- Setup umożliwia zmianę nazwy serwera MFP, wprowadzenie hasła administracyjnego. Domyślna nazwa użytkownika to admin, domyślne hasło jest puste.

?	Please type yo	our user name and password.	
(Site:	192.168.10.201	
	Realm	PrnServr	
	<u>U</u> ser Name		
	Password		
	\square Save this p	bassword in your password list	
		OK	Cancel

Opcja Setup umożliwia także określenie sposobu przyznawania adresu IP (przez serwer DHCP/BOOTP lub ręcznie).

- Misc umożliwia przywrócenie ustawień fabrycznych urządzenia lub wgranie nowych sterowników.
- Restart restartowanie urządzenia.

8. Konserwacja

Print serwer TL-PS110P nie wymaga dodatkowych czynności konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilania, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne.

9. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektro- nicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi pod-

czas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

10. Parametry techniczne

Print serwer TL-PS110P	
Numer Atel	#06284
Pamięć Flash	1 MB
Pamięć RAM	2 MB
Standardy	IEEE 802.3/u
Porty	1x 10/100 Mbps RJ-45, 1x C36 (Centronics)
Protokoły	TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB (over IP), RAW TCP
Wspierane systemy operacyjne	Windows 9x/98/98SE/Me/NT 4.0/2000/XP/Vista, Mac OS 8.0 lub nowszy, UNIX/Linux, NetWare 3.12 lub nowszy (Bindery/NDS)
Adresacja	statyczny IP, klient DHCP
Zarządzanie	WWW, aplikacja, telnet, HP Web JetAdmin / HP JetAdmin
Funkcje dodatkowe	POST (Power On Self Test), E-mail Alert
Zasilanie	zasilacz 3,3V DC 2A, ~230V AC 50 Hz
Wymiary	73×65×30 mm
Dopuszczalna temperatura pracy	0°C ÷ 50°C
Dopuszczalna wilgotność otoczenia	0% ÷ 90%, niekondensująca
Certyfikaty	CE, FCC
Producent	TP-Link

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl.

> Atel Electronics www.atel.com.pl