INSTRUKCJA OBSŁUGI

BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCMCIA DRAFT N

TP-LINK





TL- WN811N TL- WN910N

> #06431 #06427

wersja 1.0

Wstęp

Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA TL-WN811N/TL-WN910N to oszczędne i wydajne rozwiązanie do budowy sieci radiowych. Urządzenie pracuje w trybie ad-hoc oraz infrastruktury przy wsparciu 64/128/152 bitowego szyfrowania WEP, szyfrowania WPA/WPA2 oraz WPA-PSK/WPA2-PSK zapewniając wydajną i bezpieczną bezprzewodową komunikację LAN zarówno dla użytkowników domowych, jak i rozwiązań biznesowych. Karta pracuje zgodnie ze standardami IEEE 802.11b, IEEE 802.11g oraz IEEE 802.11n (Draft 2.0), zapewniając transmisję bezprzewodową z prędkością do 300Mbps. Wykorzystanie technologii MIMO pozwala na równoległe transmitowanie dwóch lub trzech radiowych strumieni danych, dzięki czemu przepustowość kanału wzrasta 2- lub 3-krotnie.

Oświadczenie ETSI dotyczące zakłóceń

Urządzenie generuje i wykorzystuje fale o częstotliwościach radiowych. Instalacja niezgodna z podanymi w instrukcji zaleceniami może powodować zakłócenia w komunikacji radiowej i spowodować pracę urządzenia niezgodną z przepisami prawa.

Ostrzeżenie

Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu może spowodować utratę możliwości jego legalnego użytkowania.

Bezpieczeństwo użytkowania

Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC).

Oświadczenie dotyczące promieniowania

Nie powinno się przebywać w odległości mniejszej niż 20cm od pracującego urządzenia.

Deklaracja zgodności R&TTE

Urządzenie pracuje zgodnie z wymaganiami zawartymi w dyrektywie europejskiej opisującej urządzenia radiowe, terminale telekomunikacyjne oraz ich wzajemne rozpoznawanie i zgodność. (Directive 1999/5/CE of the European Parliament and the Council of Europe, march 1999, on radio equipment and telecommunication terminal equipment and the mutual recognition of their conformity).

Kraje przeznaczenia

Urządzenie jest przystosowane do pracy na terenie Polski.

Urządzenie pracujące w trybie ETŚI jeśt przeznaczone do pracy w warunkach domowych i biurowych w krajach Unii Europejskiej, a także w Norwegii i Szwajcarii - członkach EFTA. Nie ma krajów europejskich, w których nie zaleca się stosowania tego urządzenia.

Ograniczenia w użytkowaniu

Francja: dopuszcza się pracę tego urządzenia wyłącznie na kanałach nr 10, 11, 12, 13 (IEEE 802.11b/g).

1. Zawartość opakowania

- bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA TL- WN811N / TL- WN910N,

płyta CD,

- skrócona instrukcja obsługi w języku angielskim,

- niniejsza instrukcja obsługi.

Podczas dostawy należy upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy również o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyżej zamieszczoną listą.

2. Zawartość instrukcji

Instrukcja ta zawiera opis bezprzewodowej karty sieciowej PCMCIA z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i użytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu.

3. Zasady bezpieczeństwa

Bezprzewodowa karta sieciowa PCMCIA jest zgodna z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. Należy stosować się do poniższych zaleceń:

- przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych należy odłączyć od zasilania komputer, w którym zamontowano kartę,
- prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny,
- nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych,
- zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych,
- upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane,
- komputer jest wyłączony dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami,
- jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie. Należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje.

Uwaga!

Nie należy dotykać styków gniazd znajdujących się na obudowie urządzenia. Wyładowanie elektrostatyczne może spowodować trwałe uszkodzenie urządzenia.

4. Instalacja sprzętu

4.1 Instalacja oprogramowania bezprzewodowej karty sieciowej

Kartę sieciową należy zamontować w wolnym slocie PCMCIA, włączyć komputer, a następnie zainstalować wymagane oprogramowanie i sterowniki urządzenia.

4.2 Wskaźniki LED

Opis diod LED:

Dioda	Stan	Opis	
Zielona dioda Status	Świecenie nieregularne diody	Urządzenie skanuje połączenie sieciowe	
Zielona dioda Activity	ownedd nie hierogaianne alody		
Zielona dioda Status	Świecenie nieregularne	Urządzenie jest podłączone, brak transmisji danych	
Zielona dioda Activity	Swiecenie nieregularne		
Zielona dioda Status	Pulsowanie diody	Transmisja danych	
Zielona dioda Activity			

4.3 Montaż

Aby zainstalować bezprzewodową kartę sieciową w komputerze należy kolejno:

- zlokalizować wolny port kart w laptopie,
- wsunąć delikatnie kartę bezprzewodową nadrukiem do góry, aż do wyraźnego zablokowana w porcie komputera,
- diody kontrolne po prawidłowym podłączeniu powinny zacząć świecić nieregularnie.

4.4 Oprogramowanie

Do zarządzania urządzeniem można wykorzystać menadżera wbudowanego w system operacyjny Windows XP, zalecane jest jednak używanie dołączonego na płycie CD oprogramowania. Do poprawnego działania urządzenia niezbędne jest zainstalowanie sterowników.

W tym celu należy:

- do napędu CD-ROM włożyć płytę CD dołączoną do opakowania,
- wejść do folderu o odpowiednim modelu karty i wersji oprogramowania,
- uruchomić plik instalacyjny,
- postępować zgodnie z poleceniami instalatora,
- w oknie wyboru instalacji zaleca się wybranie zainstalowania zarówno oprogramowania klienta, jak i sterowników urządzenia,

TP-LINK Draft N Wireless Client Utility	
Setup Type Select the setup type that best suits your needs.	
Click the type of setup you prefer.	
Install Client Utilities and Driver Install Driver Only Make Driver Installation Diskette(s)	Choose this option to install the driver and client utilities. This is the recommended option.
InstallShield	sk Next > Cancel

- w kolejnym oknie należy podać miejsce docelowe instalowanej aplikacji, a następnie potwierdzić informacje dotyczące instalacji,
- podczas kopiowania plików pojawi się monit o zgodności sterowników z systemem, należy wybrać opcję "Continue Anyway",



 po poprawnej instalacji oprogramowania i sterowników dla bezprzewodowej karty sieciowej, należy uruchomić ponownie komputer w celu zachowania zmian,



Uwaga! Jeśli na komputerze jest zainstalowana starsza wersja oprogramowania lub sterowników bezprzewodowej karty sieciowej należy w pierwszej kolejności je odinstalować. Powyższy sposób instalacji podany jest dla systemu Windows XP.

5. Konfiguracja

Poniżej opisano konfigurację bezprzewodowej karty sieciowej PCMCIA z poziomu programu zarządzającego *TP-LINK Draft N Wireless Client Utility (11NWCU)* zamieszczonego na płycie CD.

Program *TP-LINK Wireless Client Utility* to przydatne narzędzie pozwalające na monitorowanie połączenia sieciowego, zmianę statusu i ustawień karty PCMCIA. Umożliwia przeprowadzanie testów i tworzenie statystyk pozwalając na ciągłe monitorowanie połączenia sieciowego. Główne okno programu składa się z trzech zakładek: Current Status, Profile Management oraz Diagnostics.

Po poprawnym zainstalowaniu oprogramowania w zasobniku systemowym pojawi się ikona programu **1**. Przedstawia ona wskaźnik poziomu sygnału odbieranego przez urządzenie bezprzewodowe - RSSI (ang. Received Signal Strength Indicator). Dostępne ikony:

Ikona	Kolor	Znaczenie
اللد	szary	brak połączenia
ıll	czerwony	słaby sygnał odbierany przez kartę bezprzewodową, wskaźnik RSSI jest mniejszy niż 5dB
ıll	żółty	słaby sygnał odbierany przez kartę bezprzewodową, wskaźnik RSSI wynosi od 5dB do 10dB
<u>ul</u>]	zielony	dobra jakość sygnału odbieranego przez kartę bezprzewo- dową, wskaźnik RSSI wynosi od 10dB do 20dB
ш	zielony	idealna jakość sygnału odbieranego przez kartę bezprze- wodową, wskaźnik RSSI jest większy niż 20dB

5.1 Zakładka Current Status

Zakładka Current Status umożliwia uzyskanie informacji o aktualnym stanie pracy urządzenia.

Dostępne opcje:

Profile Name Link Status Wireless Mode Network Type IP Address Current Channel Data Encryption Server Based Auth IP Adress Signal Strength	 aktywny profil pracy, stan połączenia, częstotliwość pracy oraz prędkość transmisji danych, tryb pracy urządzenia, bieżący adres IP urządzenia, kanał używany przez urządzenie, sposób zabezpieczenia połączenia, stan uwierzytelniania w przypadku korzystania z takiej usługi, adres IP, siła sygnału urządzenia, z którym łaczy sie karta.
Signal Strength	 siła sygnału urządzenia, z którym łączy się karta.
Server Based Auth P Adress Signal Strength	 sposob zabezpieczenia połączenia, stan uwierzytelniania w przypadku korzystania z takiej usługi, adres IP, siła sygnału urządzenia, z którym łączy się karta.

rrent Status Profile Management	Diagnostics	
Profile Name:	Default	ATHEROS
Link Status:	Associated	Network Type: Infrastructure
Wireless Mode:	2.4 GHz 54 Mbps	Control Channel: 6 Extension Channel:
Server Based Authentication:	None	Data Encryption: None
IP Address:	192.168.1.101	
Signal Strength:		Excellent

5.2 Zakładka Profile Management

Zakładka Profile Management służy do zarządzania profilami połączeń. Profil połączenia stanowi pewien zbiór ustawień, z jakimi karta łączy się z innymi urządzeniami.

Dostępne opcje:

- tworzenie nowego profilu,
- modyfikacja wybranego profilu,
- usuwanie wybranego profilu,
 ustawianie danego profilu jako aktywny,
 zaimportowanie plików z ustawieniami profilu,
- wyeksportowanie danego profilu wraz z ustawieniami do pliku,
 wyszukanie wszystkich dostępnych sieci Wi-Fi,
 ustawienie kolejności aktywowanych profili i wykonywania prób połączeń.

ent Status Profile Manage	ment Diagnostics	
Default		New
		Modify
		Remoye
		Activate
letails		
Network Type:	Infrastructure	Import
Security Mode:	Disabled	
Network Name 1 (SSID1):	<empty></empty>	Export
Network Name 2 (SSID2):	<empty></empty>	Scan
		Judit

5.3 Zakładka Diagnostics

Zakładka Diagnostics umożliwia przeprowadzenie szeregu automatycznych testów, na podstawie których można określić, czy posiadane urządzenie działa poprawnie. Przedstawione są tu ilości wysyłanych i odebranych pakietów danych.

Dostępne opcje:

Adapter Information - podstawowe informacje dotyczące karty sieciowej PCMCIA i jej sterowników,

Advanced Statistics - szczegółowe dane dotyczące transmisji wysyłanych i odbieranych ramek.

🚟 TP-LINK Draft N Wire	less Client Utility - Current Profile: Defa	ult 🛛 🛛 🔀
Action Options Help		
Current Status Profile Mana	gement Diagnostics	
Transmit Multicast Packets: Broadcast Packets: Unicast Packets:	0 0 2	Adapter Information Advanced Statistics
Total Bytes:	133	
Receive		
Multicast Packets:	0	
Broadcast Packets:	1	
Unicast Packets:	1	
Total Bytes:	89	

6. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych)



Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi.

Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie

cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych.

W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji.

7. Parametry techniczne

Karta sieciowa PCMCIA	TL-WN811N	TL-WN910N	
Numer Atel	#06431	#06427	
Standardy	IEEE 802.11n, IEEE 802.11b/g		
Interfejs	Cardbus 32-bit	Cardbus 32-bit, Type II	
Pasmo częstotliwości	2400MHz - 2483,5MHz		
Max. prędkość transmisji	300 Mbps		
Max. moc	20 dBm		
Tryby pracy	Ad-Hoc, Infrastructure		
Bezpieczeństwo WLAN	64/128/152-bit WEP, WPA, WPA2, TKIP/AES		
Sterowniki	Windows 2000/XP/Vista		
Wymiary	124x54x11.3 mm		
Dopuszczalna temperatura pracy	0°C ÷ 40°C		
Dopuszczalna wilgotność otoczenia	10% ÷ 90%, niekondensująca		
Certyfikaty	CE, FCC		
Producent	TP-Link		

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony www.atel.com.pl.

> Atel Electronics www.atel.com.pl